


Solar Automatic Watering System

User Manual




Thank you for purchasing our product! Please kindly read this manual carefully before use, and operate according to it correctly.


Features

- Designed for balconies, patios, small gardens without auct and feed power supply.
- Powered by solar energy, no need for additional wiring.
- Taking water directly from containers such as buckets, without the need for a tap.
- Automatically watering at preset time intervals and amounts.
- Automatically alarm to replenish water when water shortage in the container.
- Pipes, joints and drippers are provided, you can freely match them.

Installation Diagram



Panel Indicator Diagram



Operation Instructions

- Fix the controller close to the water source, make sure that the side with the ON/OFF button must face down, its height above the water level must be less than 1.5m.
- Fix the solar panel in a position where the sunlight can direct it. Adjust the panel's angle to reach sunshine as more as possible.
- Install the inlet water pipe, outlet water pipe, tee, dripper, filter, etc., according to the diagram. The watering flow of this device is about 800ml/min (that is, the sum of the water output of all drippers is 800ml/min). Please select the number of drippers and watering frequency according to the actual water demand of the flowers and plants.
- If the water source level is higher than the drippers, you must install the anti-siphon. Connect it to the outlet pipe according to the installation diagram. And it has to be close to the controller.
- Press the ON/OFF button to power on/off.

1

- Press the Watering Time key to set the watering time. There are 30 working settings: 01, 02, 03, ..., 29, 30. (set 01 for watering 1 minute once, set 02 for watering 2 minute once, and so on. 1 Each Time the Watering Time key is pressed, the system waters once and restarts the timer).
- Press the Interval Time key to set the watering interval. The gears are 3H, 6H, 12H, 1d, 2d, 3d, 7d (3H for 3 hours, 6H for 6 hours, 1d for 1 day, 2d for 2 days, and so on). For example, if the watering gear is 01 and the interval gear is 3H, the device will water for 1 minute every 3 hours.
- When the pump is idling, the system will alarm. The buzzer will sound twice every minute, and the small screen will flash slowly "E2" (twice every minute). At night, the buzzer does not alarm, only the screen flashes.
- When the pump is clogged, the system will alarm. The buzzer will sound twice every minute, and the small screen will flash slowly "E3" (twice every minute) and the water pump works for 2 seconds and stops for 2 seconds. (The buzzer does not sound at night, only the digital display E2 flashes).
- Discharge: When the battery is below 6.6V, the decimal point of the digital tube flashes and the water pump is turned off. Storing the water pump again requires charging to above 7.6V during the day. Charging: The decimal point of the digital tube is constantly on.

Indicators Instructions

Buzzer	LED Indicator	Failure Description	Solution
Beep Twice a min	E1	Water Shortage	After adding water, the system will continue to work in the pre-set watering program.
Beep Twice a min	E2	1. Filter clogged 2. Water shortage	1. Clean the filter 2. Add water After completing the above steps, the system must be restarted.
Beep Twice a min	E3	Pump clogged	Clean the dripper, restart the system.
-	None tube flash	Low-battery power, the system automatically enters the standby state.	Wait for the sunlight to charge the battery, and automatically restore the working state.

Note: After restarting, the system will resume.

Specifications


Item Name	Solar Automatic Watering System
Model No.	BSV-AC008
Solar panel	5W
Battery	2200mAh
Pump	2W
Max water flow	800L/min
Water sensor	YES
Operating temperature	-10°C-45°C
Storage temperature	-10°C-45°C

Important tips

- Do not disassemble this product by yourself.
- Do not vigorously vibrate, beat or hit the product.
- It is strictly forbidden to throw this product into fire to avoid the risk of fire or explosion.
- Children should use this product under the guidance of their parents.
- When the ambient temperature is higher than 40°C or lower than 0°C, the product may fail to work, please avoid using it.
- It is forbidden to put the product into water. And the side with the switch button must be faced down, otherwise water may enter.

Solares automatisches Bewässerungssystem

Benutzerhandbuch




Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie es ordnungsgemäß.

En


Merkmale

1. Entwickelt für Balkone, Terrassen, kleine Gärten ohne Wasserhahn und festen Stromanschluss
2. Mit Solarenergie betrieben, keine zusätzliche Verkabelung erforderlich.
3. Wasser direkt aus Behältern wie Eimern entnehmen, ohne dass ein Wasserhahn benötigt wird.
4. Automatische Bewässerung in voreingestellten Zeitintervallen und Mengen.
5. Automatische Alarme zur Nachfüllung von Wasser bei Wassermangel im Behälter.
6. Rohre, Verbindungen und Tropfer werden mitgeliefert, Sie können sie frei kombinieren.

Installationsdiagramm



Panel-Anzeigediagramm



Bedienungsanleitungen

1. Befestigen Sie den Regler in der Nähe der Wasserquelle. Achten Sie darauf, dass die Seite mit dem Ein-/Aus-Schalter nach unten zeigt. Die Höhe über dem Wasserspiegel muss weniger als 1,5 m betragen.
2. Befolgen Sie die Instruktion an einer Probe, um zu prüfen, ob es zu drüber Sonnenstrahlung aufgrund zu hoher Position des Panels zu sein, dass es möglich ist Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
3. Installieren Sie die Zulaufverbindung, die Mitlaufverbindung, das T-Stück, den Tropfer, den Filter usw. gemäß dem Diagramm. Der Bewässerungsdruck vor diesem Gerät hat eine Leistung von ca. 0,05 MPa (ca. 0,5 bar). Die Summe der Wassermenge aller Tropfer beträgt 800 ml/min. Bitte wählen Sie die Anzahl der Tropfer und die Bewässerungshöhe entsprechend dem tatsächlichen Wasserbedarf der Blumen und Pflanzen, wie möglich.
4. Wenn der Wasserstand der Quelle höher ist als die Tropfer, müssen Sie einen Siphon installieren. Schließen Sie ihn an das Auslassrohr gemäß dem Installationsdiagramm. Und es muss sich in der Nähe der Steuerung befinden.
5. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um ein-/auszuschalten.

1

Beim einmaligen Drücken der Bewässerungszeit-Taste bewässert das System einmal und startet den Timer neu.

Langsam "EZ" (zweimal pro Minute). Nachts ertönt kein Alarm, nur der Bildschirm blinkt.

o. Um die Wasserpumpe wieder zu starten, muss sie tagsüber über 7,5 V aufgeladen werden. Laden: Der Dezimalpunkt der Digitalröhre leuchtet ständig.

Summer	LED-Anzeige	Verursachte Beschreibung	Lösung	
Piep	E1	Mangel an Wasser	Nach dem Hinusschalten von Wasser wird das System weiterhin wie das vorherige Bewässerungsprogramm funktionieren.	
Piep	E2	Langsames Blinken	1. Filter verstopft 2. Wassermangel	1. Filter reinigen 2. Wasser nachfüllen Nach Abschluss der oben genannten Schritte muss das System neu gestartet werden.
Piep	E3	Langsames Blinken	Pumpe verstopft	Tropfer reinigen, System neu starten
-	Keine Röhre blinkt	Unsicherer Leistung, das System automatisch in den Standby-Zustand	Warten Sie, bis das Sonnenlicht die Batterie aufgeladen hat, und wechseln Sie automatisch den Arbeitszustand	


Artikelname	Solares automatisches Bewässerungssystem
Modell Nr.	BSV-KC008
Sonnenkollektor	5 W
Batterie	2200 mAh
Pumpe	2W
Maximaler Wasserdurchfluss	800 ml/min
Wassersensor	JA
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis 45 °C

Wichtige Tipps

1. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst.
2. Das Produkt nicht heftig vibrieren, schlagen oder schlagen.
3. Kinder sollten dieses Produkt unter Anleitung ihrer Eltern verwenden.
4. Es ist verboten, das Produkt in Wasser zu legen. Und die Seite mit dem Schalter boom muss nach unten zeigen, da sonst Wasser eindringen kann.

Sistema de riego automático solar

Manual de usuario



¡Gracias por comprar nuestro producto! Por favor, lea atentamente este manual antes de usarlo y opere de acuerdo con él correctamente.

o. Para volver a poner en marcha la bomba de agua es necesario cargarla a más de 7.6 V durante el día. Carga: el punto decimal del tubo digital está encendido constantemente.

Zumbador	Indicador LED	Falla Descripción	Solución
Bip	E1 Parpadeo lento	Escasez de agua	Requiere de agregar agua, el sistema continuará funcionando como el programa de riego anterior.
Bip	E2 Parpadeo lento	1. Filtro obstruido 2. Escasez de agua	1. Limpiar el filtro 2. Agregar agua 3. Después de completar los pasos anteriores, el sistema debe reiniciarse.
Bip	E3 Parpadeo lento	Bomba obstruida	Limpiar el gótero, reiniciar el sistema.
-	Nada Tubo de flash	Potencia insuficiente, el sistema entra automáticamente al estado de espera	Espera a que la luz del sol cargue la batería, así que espere y guarde automáticamente el estado de trabajo.

Nombre del artículo	Sistema de riego automático solar
N° de Modelo.	BSV-KC008
Panel solar	5W
Batería	2200mAh
Bomba	2W
Flujo de agua máximo	800ml/min
sensor de agua	SI
Temperatura de funcionamiento	-10°C-45°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C-45°C

Consejos importantes

- No desmonte este producto usted mismo.
- No vibre, golpee ni golpee vigorosamente el producto.
- Los riles deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.
- Cuando la temperatura ambiente es superior a 40 °C, o inferior a 0 °C, es posible que el producto no funcione; evite usarlo.

Características

- Diseñado para balcones, patios, pequeños jardines sin grifo ni toma de corriente fija.
- Alimentado por energía solar, sin necesidad de cableado adicional.
- Tomar agua directamente de recipientes como cubetas, sin necesidad de un grifo.
- Riego automático a intervalos de tiempo y cantidades preestablecidos.
- Alarma automática para reponer agua cuando haya escasez de agua en el contenedor.
- Se proporcionan tuberías, juntas y góteros, puede combinarlos libremente.

Diagrama de instalación



Diagrama de indicadores del panel




Instrucciones de operación

- Fije el controlador cerca de la fuente de agua, asegúrese de que el lado con el botón de encendido/apagado esté hacia abajo. Su altura sobre el nivel del agua debe ser inferior a 1.5 m.
- Fije el panel solar en una posición donde la luz del sol pueda incidir directamente sobre él. Ajuste el ángulo del panel para que reciba la mayor cantidad de luz solar posible, como sea posible.
- Instale la tubería de entrada de agua, la tubería de salida de agua, la T, el gótero, el filtro, etc., de acuerdo con el diagrama. El flujo de riego de este dispositivo tiene una capacidad de aproximadamente 800 ml/min (es decir, la suma de la salida de agua de todos los góteros es de 800 ml/min). Por favor, seleccione el número de góteros y la frecuencia de riego de acuerdo con la demanda real de agua de las flores y plantas.
- Si el nivel de la fuente de agua es superior al de los góteros, deberá instalar el sifón antical. Conéctelo a la tubería de salida. De acuerdo con el diagrama de instalación. Y asegure que está cerca del controlador.
- Presione el botón ON/OFF para encender/apagar.

Système d'arrosage automatique solaire

Manuel de l'Utilisateur



Merci d'avoir acheté notre produit! Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et utiliser correctement conformément à celui-ci.

Fr

Caractéristiques


- Conçu pour les balcons, les patios, les petits jardins sans robinet ni alimentation électrique fixe
- Alimenté par l'énergie solaire, pas besoin de câblage supplémentaire.
- Prendre de l'eau directement dans des récipients tels que des seaux, sans avoir besoin d'un robinet.
- Arrosage automatique à intervalles et quantités prédéfinies.
- Alarme automatique pour reconstruire l'eau en cas de pénurie d'eau dans le réservoir.
- Des tuyaux, des raccords et des goutteurs sont fournis, vous pouvez les assembler librement.

Schéma d'installation



- ① Panneau solaire
- ② Manette
- ③ Filtre
- ④ Tuyau de sortie
- ⑤ Tee
- ⑥ Goutteur
- ⑦ Capteur de niveau d'eau
- ⑧ Remplit la fourchette
- ⑨ Tuyau EN
- ⑩ Anti-siphon

Diagramme des indicateurs du panneau



Instructions d'utilisation

- Fixez le contrôleur près de la source d'eau, assurez-vous que le côté avec le bouton ON/OFF soit orienté vers le bas. Sa hauteur au-dessus du niveau de l'eau doit être inférieure à 1,5 m.
- Fixez le panneau solaire dans une position où le lumère du soleil pour l'obtenir directement. Ajustez l'angle du panneau pour qu'il expose le plus de soleil possible, que possible.
- Installez le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau de sortie d'eau, le té, le goutte-à-goutte, le filtre, etc., selon le schéma. Le débit d'arrosage de cet appareil a un débit d'environ 800 ml/min (c'est à dire que la somme du débit d'eau de tous les goutteurs est de 800 ml/min). Veuillez sélectionner le nombre de goutteurs et la fréquence d'arrosage en fonction des besoins réels en eau des fleurs et des plantes.
- Si le niveau de la source d'eau est supérieur à celui des goutteurs, vous devez installer le siphon. Connectez-le au tuyau de sortie. Conformément au schéma d'installation. Et il doit être proche du contrôleur.
- Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer/éteindre

1

Lentement "E2" (deux fois par minute). La nuit, le buzzer ne sonne pas, seul l'écran clignote.

o. Redémarrer la pompe à eau nécessite une charge supérieure à 7.6 V pendant la journée. Chargement : Le point décimal du tube numérique est constamment allumé.

Indicateur LED	État	Description	Solution	
Bip	E1	Pénurie d'eau	Après l'ajout d'eau, le système fonctionnera.	
Bip	E2	Clignotement lent	1. Nettoyez le filtre 2. Ajoutez de l'eau 3. Vérifiez les raccords et desecou les raccords, le système doit être réinitialisé.	
Bip	E3	Clignotement lent	Pompe bouchée	Nettoyez le goutteur, réinitialisez le système.
-	Niveau flash tube	Puissance insuffisante, le système passe automatiquement en mode veille.	Attendez que la lumière du soleil charge la batterie, ou rechargez et enregistrez automatiquement l'état de travail.	


Nom de l'article	Système d'arrosage automatique solaire
Numéro de modèle	BSV-KC008
Panneau solaire	5W
Batterie	2200mAh
Pompe	2W
Débit d'eau maximal	800 ml par minute
Capteur d'eau	OUI
Température de fonctionnement	-10°C-45°C
Température de stockage	-10°C-45°C

Conseils importants

1. Ne démontez pas ce produit vous-même.

4. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la direction de leurs parents.

Systema di irrigazione automatico solare Manuale dell'utente



Grazie per aver acquistato il nostro prodotto! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di utilizzarlo correttamente

Caratteristiche

- Progettato per balconi, pati e piccoli giardini senza rubinetto e alimentazione fissa.
- Alimentato da energia solare, non è necessario alcun cablaggio aggiuntivo.
- Prelevare acqua direttamente da contenitori come secchi, senza la necessità di un rubinetto.
- Irrigazione automatica a intervalli e quantità preimpostati.
- Allerta automatica per rifornire l'acqua quando il contenitore è vuoto.
- Sono forniti tubi, giunti e gocciolatori, puoi abbinarli liberamente.

Schema di installazione





Diagramma degli indicatori del pannello



Istruzioni operative

Fissa il controller vicino alla fonte d'acqua, assicurati che il lato con il pulsante ON/OFF sia rivolto verso il basso. La sua altezza rispetto al livello dell'acqua deve essere inferiore a 1,5 m.

Fissa il pannello solare in una posizione in cui possa ricevere la luce del sole. Regola l'angolo del pannello per massimizzare l'esposizione al sole possibile.

3. Installa il tubo di ingresso dell'acqua, il tubo di uscita, il raccordo a T, i gocciolatori, il filtro, ecc., seguendo il diagramma. Il flusso d'irrigazione di questo dispositivo ha una capacità di circa 800 ml/min (solo), la somma dell'acqua erogata da tutti i gocciolatori è di 800 ml/min. Si prega di scegliere il numero di gocciolatori e la frequenza di irrigazione in base alle reali esigenze idriche di fiori e piante.

4. Se il livello della fonte d'acqua è superiore a quello dei gocciolatori, è necessario installare il sifone. Collegalo al tubo di uscita, secondo il diagramma di installazione. E deve essere vicino al controller.

5. Premi il pulsante ON/OFF per accendere/spgnere

1

6. Premi il tasto per impostare il tempo di irrigazione. Ci sono 30 impostatori disponibili, da 01 a 30.

Ricaricare la pompa dell'acqua richiede una carica superiore a 7.0V durante il giorno. Caricamento: il punto decimale del tubo digitale è sempre acceso.


Cicalino	Indicatore LED	Talento DESCRIZIONE	Soluzione
Due volte al minuto	E1 Lampoggio lento	Scarsità d'acqua	Stipare il serbatoio d'acqua, il sistema si ferma a funzionare come il programma di irrigazione predefinito.
Due volte al minuto	E2 Lampoggio lento	Filtra intasato 2. Carezza d'acqua	1. Pulire il filtro 2. Aggiungere acqua Stipare i serbatoi (i passaggi sopra, il sistema deve essere riavviato).
Due volte al minuto	E3 Lampoggio lento	Pompa intasata	Pulire il gocciolatore, riavviare il sistema
-	Niente tempo e tutto	Potenza insufficiente, il sistema entra automaticamente nello stato di sospensione	Aspetta che la luce del sole ricarichi la batteria e riprova automaticamente lo stato di lavoro

Nome dell'elemento	Systema di irrigazione automatico solare
Modello numero:	BSV-KC008
Pannello solare	5W
Batteria	2200 mAh
Pompa	2W
Flusso d'acqua massima	800 ml / minuto
Sensore dell'acqua	SI
Temperatura di esercizio	-10°C-45°C
Temperatura di conservazione	-10°C-45°C

Suggerimenti importanti

- Non smontare questo prodotto da solo.
- Non utilizzare, battere o colpire vigorosamente il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di pioggia.
- I bambini dovrebbero utilizzare questo prodotto solo con la guida dei genitori.

태양광 자동 급수 시스템 사용자 매뉴얼




저희 제품을 구매해주셔서 감사합니다! 사용 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽어보시고, 설명서에 따라 올바르게 작동시켜 주시기 바랍니다.


특징

1. 수도꼭지와 고정 받침공을 잠그지 않는 상태로, 귀티소, 작은 찌꺼기를 위해 **실제사용전**에도, 주물러 주기가 배선이 필요하지 않습니다.
2. 수도꼭지 안이 비석과 같은 용기에서 작동할 수 있는 곳.
3. 오래 사용할 시간 간격과 양으로 자동으로 물을 줍니다.
4. 용기가 물 부족 시 자동으로 물을 보충 알림
5. 귀티소, 크린소 및 귀티소가 제거되므로 자동물거 맞출 수 있습니다.

블록 다이어그램



제품 표시기 다이어그램



작동 지침

1. 물 근처에 컨트롤러를 고정하고, ON/OFF 버튼을 눌러 쪽이 아래로 향하게 하십시오. 물 표면 위 높이는 1.5m 미만이어야 합니다.
2. 태양광 패널을 햇빛이 직접 닿는 위치에 고정하십시오. 패널의 양쪽을 조일 때 최대한 햇빛을 받으려 하세요. 가능하면.
3. 다이어그램에 따라 입수관, 출수관, 티, 드리퍼, 필터 등을 설치합니다. 관은 호스론 이 장치는 약 80cm만입니다.요, 호스 드리퍼와 물 출력을 확인 및 80cm만입니다. 물과 식물의 잎을 수조까지 따라 드리퍼 수와 물 주기를 인도를 연결하십시오.
4. 물 공급을 수위가 드리퍼보다 높고 안전을 설치해야 합니다. 배수 다이어그램을 연결하십시오. 블록 다이어그램에 따르면 컨트롤러 근처에 있어야 합니다.
5. 전원을 켜려면 ON/OFF 버튼을 누르세요.

1

6. 물 주는 시간 카운터를 물 주는 시간을 설정하세요. 30개의 작동 시간이 있으며, 01, 02, 03, ..., 29, 30입니다. (01 시간)

6. 물기가 완전히 사라질 때 시스템이 알림을 발송합니다. 배지는 1분마다 두 번 울리고 작은 화면이 깜빡입니다. "전원 ON" (1분여 두 번). 밝게는 배지가 울리지 않고 화면만 깜빡입니다.
9. 물기가 완전히 사라질 때 알림을 울립니다. 배지는 1분여 두 번 울리고, 작은 화면은 "E3"을 완전히 깜빡입니다(1분여 두 번). 물 정류는 3초 동안 작동하고 2초 동안 멈춥니다. (밝게는 배지가 울리지 않고 디지털 디스플레이가 22초를 깜빡입니다.)
10. 밝게 배지가 6.6V 미만이 되면 디지털 표시의 소수점이 깜빡이고 워터레벨이 저입니다.
 - o. 물 펌프를 다시 시작하려면 낮 동안 7.6V 이상으로 충전해야 합니다. 충전: 디지털 표시의 소수점이 계속 켜져 있습니다.

표시기 지침

배지	LED 표시기	상태	솔루션
백색	ON	물 부족	물량 추가(양방향 시스템의 경우) 또는 물이 고여 계속 작동합니다.
분양 후 백	노란색 깜빡임	1. 15m 미만 2. 물 부족	1. 물이 높게 조정하세요 2. 물을 추가합니다 3. 입수관을 수조까지 연결하십시오
백색	ON	전원 차단	드리퍼를 청소하고 시스템을 다시 시작하십시오.
백색	ON	전원 표시, 시스템 오류	배지를 완전히 제거 및 교체하십시오. 자동으로 전기 상태를 확인하고 자동으로 작업 상태를 확인하십시오.


참고: 재시작 후 시스템은 사양을 다시 작동합니다.

상호명	태양광 자동 급수 시스템
모델 번호	85V-KC008
태양 전지 패널	5W
배터리	2200mAh
필드	2W
전도 수율	8000L/중
물 센서	ON
작동 온도	-10°C~45°C
보관 온도	-10°C~45°C

중요한 팁

1. 본 제품을 일리로 분해하지 마십시오.
2. 제품을 신중하게 사용하십시오. 수조에서 물을 가져와 마세요.
3. 배터리와 제품의 연결을 올바르게 하려면 제품을 물 속에 잠기는 것을 막아주세요 있습니다.
4. 배터리가 부족할 때 제품을 사용하지 마세요.
5. 제품을 물이 40도 이상이거나 5도 이하일 경우, 제품이 작동하지 않을 수 있으므로 사용을 피하십시오.
6. 제품을 물에 넣는 것은 금지되어 있습니다. 그리고 수위가 있는 제품은 바로 떨어뜨려야 합니다. 그렇지 않으면 물이 들어갈 수 있습니다.

ソーラー自動散水システム ユーザーマニュアル



当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、記載内容に従って正しくお使いください。

えん

特長


- 1. パネルソーラーで動作。配線や設定電源がない場所に簡単に設置されています。太陽エネルギーで動いており、追加の配線は必要ありません。
- 2. 水遣りを変わずにバケツなどの容器から直接水を汲み、固定された時間間隔と量で自動的に水やりを行います。容量の水が不足した時に自動的に水を補充するアラームが鳴ります。
- 3. バイパス、ジョイント、ドリッパーが付属しており、自由に組み立てることができます。

設置例



- ① ソーラーパネル ② ドリッパー
- ③ コントローラ ④ 水位センサー
- ⑤ フィルター ⑥ 気流式のフック
- ⑦ OJTパイプ ⑧ INパイプ
- ⑨ ティー アンチサイフォン

パネルインジケータ図



操作説明書

水遣りのしくみはコントローラを参照し、ON/OFFボタンのある側が水遣りを行うことになっています。水遣りから約1.5時間経たなければなりません。

- 太陽光パネルを日光が直接当たる位置に設置してください。パネルの角度を調整して、より多くの太陽光を受けられるようにします。
- 3. 入口の水パイプ、出口の水パイプ、ティー、ドリッパー、フィルターなどを図に当てて取り付けます。水遣りの流れは、この設置の次第は約 800ml/min になります。すべてのドリッパーの水量の合計は 800ml/min です。実際の気や植物が必要とする水量に応じて、ドリッパーの数を水遣りの精度を選んでください。
- 水源の水位がドリッパーよりも高い場合は、アンチサイフォンを設置する必要があります。それを排水口に接続してください。設置例に従って、コントローラの下に設置する必要があります。
- 5. 電源を入れるにはON/OFFボタンを押してください。

6. 水やり時間キーを押して、水遣りの時間を設定します。作業セツスは30あり、01、02、03、...、29、30です。

8. ポンプがアイドリング状態になると、システムが警告を有します。19分ごとにブザーが20回鳴り、小画面が点滅します。ウットりと「E」を3秒に2回。音階はブザーで鳴らさず、画面だけが点滅します。

10. 放電。バッテリーが6.0V未満になると、デジタルチューブの小数点が点滅し、水ポンプが作動します。水ポンプを再起動するには、日中に7.0V以上に充電する必要があります。充電中は、デジタルチューブの小数点が常に点灯しています。

インジケータの説明

ブザー	LEDインジケータ	表示 説明	ソルオン
ピープ 15分以内	E	水不足	水を補充すると、システムは10秒のブザーアラームと同時に動作し始めます。
ピープ 15分以内	U	1. フィルターの詰まり 2. 水不足	1. フィルターを掃除する 2. 水を加えます 3. 水位センサーを再インストールし、システムを再起動する必要があります。
ピープ 15分以内	U	ポンプが詰まっている	ドリッパーを掃除し、システムを再起動します。
-	ニキシン チェックアップ	電力不足、システムが自動的に待機状態に入り、自動的に再起動します。	水遣り途中でバッテリーを充電するのを待ってください。


項目名	ソーラー自動散水システム
モデル番号	85V-KC008
ソーラーパネル	5W
バッテリー	2200mAh
ポンプ	2W
マキシム水流	800ml/分
水センサー	はい
動作温度	-10°C~45°C
保管温度	-10°C~45°C

重要なヒント

- 1. 本製品をご使用前に分解しないでください。
- 4. 水遣り精度を調整する場合は必ず本製品を使用してください。
- 5. 気温が40°C以上または0°C以下の場合は、製品が動作しなくなる可能性がありますので、ご使用をお避けください。

Solar automatiskt bevattningssystem

Användarmanual




Tack för att du köpte vår produkt! Vänligen läs denna manual noggrant innan användning och följ den korrekt.

Sv


Egenskaper

- Urformad för balkonger, altaner och små trädgårdar utan kran och fast strömförsörjning.
- Drivs av solenergi, ingen extra kylåtgär behövs.
- 3. Att ta vatten direkt från behållaren som hinkar, utan att behöva en kran.
- Automatisk vattning vid förinställda tidsintervall och mängder.
- Automatiskt larm för att fylla på vatten när det är borta på vatten i behållaren.
- Rök, kopplingar och droppare ingår, du kan fritt kombinera dem.

Installationsdiagram



Panelindikatordiagram



Driftinstruktioner

- Fäst kontrollen nära vattenkällan, se till att sidan med ON/OFF-knappen pekar nedåt. Höjden över vattennivån får vara mindre än 1,5 m.
- Fäst solpanelen i en position där solen kan belysa den direkt. Justera panelens vinkel för att få mer solgas.
- Installera utloppsströmlängan, utloppsvattenslangen, T-kopplingen, dropparen, filteret osv. enligt diagrammet. Vattningstiden av denna enhet har en kapacitet på cirka 800 ml/min (det vill säga, summan av vattensnittet från alla droppare är 800 ml/min). Vänligen välj antalet droppare och vattningstidens baserat på de faktiska vattenbehoven för blommorna och växterna.
- Om vattenkällans nivå är högre än dropparna måste du installera en avluftare. Anslut den till utloppsriöret enligt installationsdiagrammet. Och det måste vara nära styrenheten.
- Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på/av

1

- Utlösning: När batteriet är under 6.6V blinkar decimalpunkten på den digitala displayen och vattensumpen aktiveras. Att starta vattensumpen igen kräver att den laddas över 7.6V under dagen. Laddning: Decimalpunkten på den digitala displayen är ständigt tänd.

Summer	LED indikator	FH Beskrivning	Lösning
Pip	Blinkar långsamt	Vattenbrist	1. Fyll på till vattentanken tills vattensnittet är förhöjda fungera som det tidigare bevattningsprogrammet.
Pip	Blinkar långsamt	Batteriet är igensatt	1. Rengör filteret 2. Fyll på vatten Efter att ha utfört ovanstående åtgärder måste systemet startas om.
Pip	Blinkar långsamt	Pumpen är igensatt	Rengör dropparen, starta om systemet
-	Nisje rörligt	Ovillkorlig kraft, systemet går automatiskt in i viloläge och återgår till arbetstillaget	Vänta på att solljuset ska ladda batteriet, och återgå till arbetstillaget

Föremålsnamn	Solar automatiskt bevattningssystem
modell nr.	BSV-KC008
Solpanel	5W
Batteri	2200mAh
Pump	2W
Maximal vattenflöde	800 ml per minut
Vattensensor	JÄ
Drifttemperatur	-10°C-45°C
Förvaringstemperatur	-10°C-45°C


Viktiga tips

- Ta inte isär denna produkt själv.
- Vänsen, till efter att inte produkten kvalitativt.

Barn får använda denna produkt under övervakning av sina föräldrar.

Solární automatický zavlažovací systém

Uživatelský manuál



Děkujeme za nákup našeho produktu! Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a řídit se jím správně.

En

Funkce

1. Navrženo pro balkóny, terasy, malé zahrady bez přístupu ke elektrické a geotermální zdrojům energie
2. Poháněno solární energií, žádné dotazy! Zapojení není potřeba.
3. Čtrnácti vodní přívody z nádob, jako jsou kbelíky, bez nutnosti koložku.
4. Automatické zavlažování v předem nastavených časových intervalech a množství.
5. Automatické upravení na doplnění vody, kdyby v nádobě nedostatek vody.
6. Trubky, spoje a kapátka jsou součástí balení, můžete je libovolně kombinovat.

Schéma instalace





Diagram indikátoru panelu



Provozní pokyny

1. Opravte regulátor blízko zdroje vody, ujistěte se, že strana s tlačítkem ZAP/VYP je otočena dolů. Jeho výška nad hladinou vody musí být menší než 1,5 m.
2. Opravte solární panel v pozici, kde na něj může dopadat sluneční světlo. Opravte obě panely tak, aby šlořit na sluneční paprsky co nejvíce, jak je to možné.
3. Namontujte průhledný vodovodní potrubí, odvodňovací potrubí, T-kus, kapávací filtr ať profile schémata. Zavlažovací tuk. Toto zařízení má průtok cca 800 ml/min (tj. součet průtoků všech kapávků je 800 ml/min). Prosní, vyberte počet kapávků a frekvenci zavlažování podle skutečné potřeby vody keřů a rostlin.
4. Pokud je hladina zdroje vody výše než kapátka, můžete nainstalovat antisifon. Připejte ho k výstupní trubce podle instalačního diagramu. A musí být blízko ovladače.
5. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP pro zapnutí/vypnutí.

1

8. Když cirkulace v nečistotě, systém spustí alarm. Zvukový signál začne dvanáct za minutu a malý diodový bude blikat. Poměra "E2" (bliká za minutu). V noci bzučí neustále, pouze bliká diody.

10. Vypneďte když baterie pod 6,6 V, desetinná tečka digitální trubice bliká a vodní cirkulace se zapíná. Opětovně spuštění vodní pumpy vyznívá během dne nabíjí na více než 6,6 V. Nabíjení: Desetinná čárka digitálního displeje svítí neustále.

Indikatory Pokyny

Buzák	LED indikátor	Solární popis	Řešení
Přívod	E1	Vodní nedostatek	Pro přívod vody systém bude pokračovat v práci podle předchozího programu zavlažování.
Přívod	E2	1. Vyhřívá vzduch 2. Nedostatek vody	1. Vyhřívá vzduch 2. Přidejte vodu Ne dostatek vody způsobí blikání je nutné spustit restartovat.
Přívod	E3	Pomocí blikání	Pumpa je uzpůsobena
-	Nic	Nedostatek výkon, systém automaticky přejde do pohotovostního režimu, automaticky ukončí práci stav	Použijte, nečistoty vodu nahraďte baterií, ani nečistoty, automaticky ukončí práci stav


Název položky	Solární automatický zavlažovací systém
Model čísla	BSV-KC008
Solární panel	SW
Baterie	2200 mAh
Čerpadlo	ZN
Maximální průtok vody	800 ml/min
Vodní senzor	ANO
Provozní teplota	-10°C-45°C
Skladovací teplota	-10°C-45°C

Důležité tipy

1. Tento výrobek sami nemožná být.
2. Výrobek použijte neustále, netlačte ani na něj nesahajte.
4. Jděte by měly tento produkt používat po dehydraci rostlin.
5. Pokud je okolní teplota vyšší než 40 °C, nebo nižší než 0 °C, produkt nemusí fungovat, vyberte se jeho používání.

Słoneczny automatyczny system nawadniania

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup naszego produktu! Przed
użyciem prosimy o uważne przeczytanie tej
instrukcji obsługi i prawidłowe jej stosowanie.

Powoli "E2" (dwa razy na minutę). Wtedy sygnalizator nie alarmuje, tylko ekran migie.

o. Ponowne uruchomienie pompy wodnej wymaga ładowania do ponad 7.6 V w ciągu dnia. Ładowanie: Przebieg dziesiętny na wyświetlaczu cyfrowym jest stale włączony.

Błąd/tytuł	Przyczyna błędów	Objawy	Rozwiązanie
Błąd E1 <small>Dwa razy na minutę</small>	Powolne miganie	Brak wody	Po dostaniu wody system będzie działał tak jak poprzednio program nawadniania
Błąd E2 <small>Parę razy na minutę</small>	Powolne miganie	1. Zły filtr 2. Brak wody	1. Wyczyść filtr 2. Sprawdź wodę 3. Sprawdź wodę 4. Zwiększenie przepływu wody, system może zostać uruchomiony ponownie
Błąd E3 <small>Dwa razy na minutę</small>	Powolne miganie	Zatkanie pompy	Wyczyść ją, usuwając powietrze system
-	Niebieski mlyk rury	Niewystarczająca moc, system automatycznie przechodzi w stan czuwania.	Przełącz, że słonecznik obniża napięcie baterii, nie automatycznie przerywa stan roboczy

Nazwa przedmiotu	Słoneczny automatyczny system nawadniania
Model nr.	BSV-KC008
Panel słoneczny	5 W
Siła	2200 mAh
Pompa	2 W
Maksymalny przepływ wody	800 ml/min
Czynnik wody	TAK
Temperatura robocza	-10°C - 45°C
Temperatura przechowywania	-10°C - 45°C

Ważne wskazówki

- Nie demontuj tego produktu samodzielnie.
- Nie używaj narzędzi, nie używaj ani nie używaj produktu.
- Używać zgodnie z przeznaczeniem.

4. Działanie systemu zależy od warunków atmosferycznych.

En/ly


- Zaplanuj instalację do balkonów, tarasów, małych ogrodników bez dostępu do wody i stałego zasilania
- Zasilanie energią słoneczną, bez potrzeby dodatkowego okablowania.
- Polewanie wody bezprzewodowo i poprzemiennie, takich jak woda, bez konieczności użycia kranu.
- Automatyczne podlewanie w ustalonych odstępach czasu i ilościach.
- Automatyczne alarmowanie o konieczności uzupełnienia wody, gdy w pojemniku brakuje wody.
- Dostarczane są rury, słonce i kapturki, możesz je samodzielnie łączyć.

Schemat instalacji



- 1. Panel słoneczny
 - 2. Kontroler
 - 3. Filtr
 - 4. Woda
 - 5. Kropielnik
 - 6. Czujnik poziomu wody
- Rura Ø9 IN
Antystryfan


Schemat wskazówek panelu



Instrukcja obsługi

- Napraw kontroler blisko źródła wody, upewnij się, że strona z przyciskiem ON/OFF jest skierowana w dół. Jego wysokość nad poziomem wody musi być mniejsza niż 1.5 m.
- Napraw panel słoneczny w pozycji, w której słonecznik obniża moc na jego panelu. Dostosuj kąty panelu, aby uzyskać jak największą efektywność.
- Zainstaluj rurę doprowadzającą wodę, rurę odprowadzającą wodę, kapturki, filtry itp. zgodnie z schematem. Przepływ wody do Ty urządzenie nie może wynosić więcej niż 800 ml/min (zależy od przepływu wody ze wszystkich kapturki wynosi 800 ml/min). Przepływ wody może być większy niż pojemność podlewania w zależności od częstotliwości czujnika poziomu wody i rodzaju.
- Jeśli poziom źródła wody jest wyższy niż poziom kapturki, musisz zainstalować antystryfan. Podłącz go do rury wylotowej zgodnie z schematem instalacji. I musi być blisko kontrolera.
- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć urządzenie.

Gebruikershandleiding



Bedank voor uw aankoop van ons product! Lees deze handleiding als u de aankoop wilt terugkrijgen. Het product wordt u terugbetaald als u het product niet gebruikt. Het product wordt u terugbetaald als u het product niet gebruikt. Het product wordt u terugbetaald als u het product niet gebruikt.

En


Kenmerken

- Ontworpen voor balkons, patio's en kleine tuinen zonder kraan en vaste stroomvoorziening.
- Aangedreven door zonne-energie, geen extra bedrading nodig.
- Water rechtstreeks uit containers zoals emmers halen, zonder dat er een kraan nodig is.
- Automatisch water geven op vooraf ingestelde tijdstippen en hoeveelheden.
- Automatische waarschuwing om water aan te vullen bij een tekort in de container.
- Er zijn buizen, koppelingen en druppelaars beschikbaar, je kunt ze vrij combineren.

Installatie Schema



Paneelindicatordiagram



Gebruiksaanwijzing

- Bevestig de controller dicht bij de waterbron en zorg ervoor dat de kant met de AAN/UIT-knop naar beneden wijst. De hoogte boven het waterniveau moet minder dan 1,5 m zijn. Bevestig het zonnepaneel in een positie waar het zonlicht het kan bereiken. Pas de hoek van het paneel aan om meer zonlicht te vangen, als mogelijk.
- Installeer de inlaatwaterleiding, uitlaatwaterleiding, T-stuk, druppelaar, filter, reservoir, volgens het diagram. De waterstroom van dit apparaat heeft een capaciteit van ongeveer 800 ml/min (dat wil zeggen, de totale waterafgifte van alle druppelaars is 800 ml/min). Kies het aantal druppelaars en de waterfrequentie op basis van de werkelijke waterbehoefte van de bloemen en planten.
- Als het waterpeil hoger is dan de druppelaars, moet je de anti-sifon installeren. Verbind deze met de afvoerpijp, volgens het installatie diagram. En het moet dicht bij de controller zijn.
- Druk op de AAN/UIT-knop om de stroom in te schakelen.

1

Het opnieuw starten van de waterpomp vereist dat de accu overdag boven de 7.5V wordt opgeladen. Opladen: Het decimale punt van de digitale buis brandt continu.

Indicatoren Instructies

Zoemer	LED indicator	Beschrijving	Oplossing
Piep	E1	Langzaam knipperend	Waterchaarste Na het knippen van water zal het systeem blijven functioneren zoals het vorige bewateringssysteem.
Piep	E2	Langzaam knipperend	Filter verstopt 2. Waterchaarste 3. Vrij water toe Na het vullen van de bovenstaande stappen moet het systeem opnieuw worden opgestart.
Piep	E3	Langzaam knipperend	Pomp verstopt Werk de druppelaar schoon en start het systeem opnieuw op.
-	Niet buis flits	Onvoldoende vermogen, het systeem gaat automatisch in de slaapstand en herstart automatisch de werktatus.	Wacht tot het zonlicht de batterij oplaat, en herstart automatisch de werktatus.

Benaming	Automatisch bewateringssysteem op zonne-energie
Modelnr.	BSV-KC008
Zonnepaneel	5W
Accu	2200 mAh
Pomp	2W
Maximale waterstroom	800 ml per minuut
Waterpeilsensor	JA
Bedrijfstemperatuur	-10°C-45°C
Bewaar temperatuur	-10°C-45°C

Belangrijke tips


- Demonteer dit product niet zelf.
- Tik, sla of wijf niet krachtig op het product.

Kinden moeten dit product gebruiken onder toezicht van hen ouders.

Het is verboden om het product in water te plaatsen. De kant met de schakelaar moet naar beneden gericht zijn, anders kan er water binnenvallen.

Automatisk solcelledrevet vandingsssystem

Brugermanual




Tak for dit køb af vores produkt! Læs venligst denne manual grundigt igennem for brug, og følg instruktionerne korrekt.


Opskuler

1. Designet til altaner, terrasser, små haver uden vandhane og fast stænkforsyning.
2. Drevet af solenergi, intet behov for yderligere ledninger.
3. At tage vand direkte fra beholdere som f.eks. spande, uden behov for en hane.
4. Automatisk vandning ved forudindstillede tidsintervaller og mængder.
5. Automatisk alarm (E1) at genopfylde vand, når der er vandmangel i beholderen.
6. Rec, sænkings- og dryppene levers, du kan dit matche dem.

Installationsdiagram



Panelindikatordiagram



Betjeningsvejledning

1. Fastgør kontrolleren tæt på vandkilden, og sørg for, at siden med ON/OFF-knappen vender nedad. Højden over vandoverfladen skal være mindre end 1,5 m, så kort som muligt.
2. Fastgør solpanelet i en position, hvor sollys kan ramme det direkte. Juster panelet vinkel for at maksimere sollys.
3. Installer indløbsrøret, udløbsrøret, tee, dryppene, filter osv. i henhold til diagrammet. Vandingsstrømning af denne enhed har en kapacitet på ca. 800 ml/min (inkl. summen af vandledninger fra alle dryppere er 800 ml/min). Vælg venligst antallet af dryppere og vandingshøjheden i henhold til blomsteres og planternes faktiske vandbehov.
4. Hvis vandkildens niveau er højere end dryppene, skal du installere en sikrings. Tilstud den til udløbsrøret. Slåge installationsdiagrammet. Og det skal være tæt på styreenheden.
5. Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde/slukke.

1

8. Når pumpen kører i tomgang, vil systemet alarmere. Buzzeren vil bippe to gange i minuttet, og den lille skærm vil blinke.

Når pumpen er tilstoppet, vil systemet alarmere. Buzzeren vil lyde to gange i minuttet, og den lille skærm vil blinke langsomt "E3" (to gange i minuttet), og vandpumpen arbejder i 3 sekunder og stopper i 2 sekunder. (Buzzeren lyder ikke om natten, kun det digitale display E2 blinker)

10. Advarsel: Når batteriet er under 6,0V, blinker decimalbegret på det digitale ror, og vandpumpen tændes.

Genstart af vandpumpen kræver opladning til over 7,6V i løbet af dagen. Opladning: Digitalrørets decimalpunkt lyser konstant.

Summen/LED indikator	Tilstand	Beskrivelse	Løsning
Bip to gange i minuttet	E1	Vandmangel	Når der ikke er vand, vil systemet forsikre sig om at arbejde som det forrige vandingsprogram.
Bip to gange i minuttet	E2	1. Filter tilstoppet 2. Vandmangel	1. Rens filteret 2. Tilsæt vand. Når vandstanden er på niveauet, skal systemet genstartes.
Bip to gange i minuttet	E3	Pumpe tilstoppet	Rens dryppene, genstart systemet.
-	Nisje rebrtzt	Uklstrækkelig strøm, systemet automatisk går i standby tilstand	Stør på, at sollys oplader batteriet, og automatisk genstart arbejdsstanden

Varenavn	Automatisk solcelledrevet vandingsystem
Model nr.	BSV-KC008
Solpanel	5W
Batteri	2200mAh
Pumpe	2W
Maksimal vandstrøm	800 ml/min
Vandtemp.	JA
Drifttemperatur	-10°C til 45°C
Opladningstemperatur	-10°C til 45°C


Vigtige tips

1. Du må ikke sætte skille dette produkt ad.
2. Undgå kraftig vibration, slag eller stød på produktet.

4. Børn bør bruge dette produkt under vejledning af deres forældre

6. Det er forbudt at putte produktet i vand. Og siden med aftrykkeren bør du vende nedad, ellers kan der komme vand ind.

Napelemes automata öntözőrendszer Használati utasítás




Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és az utasításoknak megfelelően működtesse.

En

Jelölések


1. Előhelyek, tervezés, kábelrelevezés, csap és fix áramforrás nélkül.
2. Napenergia által működő, nincs szükség további vezetékekre.
3. Kivételként tartósított, például vízálló tároló műanyag, csap használata nélkül.
4. Automata öntözés előre beállított időközönként és mennyiségben.
5. Automata vízvezetés a víz pótlására, ha a tartályban vízszint alacsony.
6. A csövek, csatlakozók és csapvezetők rendelkezésre állnak, szabadon illeszthető ékektől.

Telephési diagram



- ① Napelének
- ② Vízvezető
- ③ Szűrő
- ④ Nappaliról cső
- ⑤ Tee
- ⑥ Csapvezető
- ⑦ Vízszint érzékelő
- ⑧ Víztöltő villa
- ⑨ 09-es méretű cső
- ⑩ Szifonellenes

Panel jelző Ábra



Használati útmutató

1. Rögzítse a vezérlőt a vízfórás közelében, ügyelve arra, hogy a BE/KI gombbal ellátott oldal felé nézzen. A vízszint feletti magassága 1,5 m-nél kisebb legyen.
2. Felnyitni a rozettát olyan pozícióba, ahol a napfény közvetlenül rá tud esni. Alább be a panelt szigetelje, hogy minél több napfény érjen leghatékabban.
3. Szűrőt be a kimeneti csatlakozás, a kimeneti vízvezeték, a T szűrőt, a csapvezető, a szűrőt és a diagram szerint. Az öntözési frekvencia a kábelhez körülbelül 800 ml (perc teljesítmény) (azaz az összes csapvezető vízhozama 800 ml/perc). A csapvezetők számát és az öntözési gyakoriságot kérjük a vízcövek és növények tényleges vízfelvétele szerint állítsa ki.
4. Ha a vízfórás szintje magasabb, mint a csapvezetők, telepíteni kell az an-szifont. Csatlakoztassa a kimeneti csőhöz a telepítési rajz szerint. És közel kell lennie a vezérlőhöz.
5. Nyomja meg az ON/OFF gombot a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz

1

Levegő "EZ" (percekből kétszer). Éjszaka a csipogó nem riaszt, csak a képmegnyíló világít.

A vízpumpa ismételt indítása nappal 7.6 V feletti töltést igényel. Töltés: A digitális cső tizedesveszője folyamatosan világít.

Mutatók Utasítások


Csergő	LED kijelző	Kijelző Leírása	Megoldás
Működés	E1	Vízhiány	A vezérlőt a vízfórás közelében vagy a vízszint-érzékelő program szerint figyelembe véve.
Működés	E2	1. A csapó elhibázott. 2. Vízhány	1. Tisztítsa meg a csapózt 2. Válassza ki a csapózt 3. Válassza ki a csapózt 4. Válassza ki a csapózt
Működés	E3	A szűrőt elhibázott.	Tisztítsa a csapózt, illetve újra a rozettát
-	Növe	Eléglen energia, a rendszer automatikusan beáll a kézi üzemi állapotba	Válassza meg, amikor napfény érkezik az alkalommal, és a rendszer automatikusan átáll a működési állapotba

Típus neve	Napelemes automata öntözőrendszer
Modell sz.	BSV-KC008
Napelem	5W
Akkumulátor	2200 mAh
Szűrő	2W
Működési időtartam	800 ml/perc
Vízvezető	IGEN
Üzemi hőmérséklet	-30°C - 45°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C - 45°C

Fontos tippek

1. Ne szerelje szét ezt a terméket egyedül.
2. Ne riaszt, ha a vízszint alacsony.
3. Ne riaszt, ha a vízszint alacsony.
4. A gerendék a termék használata előtt illeszthetőek a vízvezetékhez.

Sistema de Rega Automática Solar Manual do usuário



Características

1. Conhecido para varandas, pátios, pequenos jardins sem torneira e alimentação fixa.
2. Alimentado por energia solar, sem necessidade de cablagem adicional.
3. Retirar água diretamente de recipientes como baldes, sem a necessidade de uma torneira.
4. Rega automática em intervalos e quantidades preferidos.
5. Alarme automático para reabastecer água quando houver escassez de água no recipiente.
6. Tubos, juntas e gotejadores são fornecidos, pode combiná-los livremente.

Diagrama de instalação



- ① Painéis solares
- ② Controlador
- ③ Sensor de nível de água
- ④ Filtro
- ⑤ Garfo de movimento
- ⑥ Tubo de saída 09 IN
- ⑦ Tubo
- ⑧ Camiseta
- ⑨ Anti-sifão

Diagrama do Indicador do Painel



Instruções de operação

1. Fixe o controlador perto da fonte de água, certifique-se de que o lado com o botão ON/OFF esteja voltado para baixo. Sua altura acima do nível da água deve ser inferior a 1,5m.
2. Fixe o painel solar numa posição onde a luz solar possa incidir diretamente sobre ele. Ajuste o ângulo do painel para maximizar a exposição à luz solar o mais próximo possível.
3. Instale o tubo de entrada de água, o tubo de saída de água, o T e o gotejador, o filtro, etc., de acordo com o diagrama. O fluxo de água de Este dispositivo tem cerca de 800ml/min (ou seja, a soma da saída de água de todos os gotejadores é 800ml/min). Por favor, selecione o número de gotejadores e a frequência de rega de acordo com a necessidade real de água das flores e plantas.
4. Se o nível da fonte de água for maior que os gotejadores, você deve instalar o sifão. Conecte o ao tubo de saída de acordo com o diagrama de instalação. E tem que estar perto do controlador.
5. Pressione o botão ON/OFF para ligar/desligar.

Obrigado por adquirir o nosso produto! Por favor, leia atentamente este manual antes de o utilizar e opere de acordo com ele corretamente.

1

Lentamente "E2" (duas vezes por minuto). À noite, o alarme não toca, apenas o ecrã piscar.

13. Descarga: Quando o bary está abaixo de 6,8V, o ponto decimal do tubo digital pisca e a bomba de água é girada o. Ligar a bomba de água novamente requer carregar acima de 7,6 V durante o dia. Carregamento: O ponto decimal do tubo digital está constantemente ligado.

Indicadores Instruções

Compartilha	Indicador LED	Tabela Descrição	Solução
Bip	E1 Pisca Lento	Escassez de água	Agua adicionar água, o sistema CONSERVARE E funcionar como o programa de rega anterior.
Bip	E2 Pisca Lento	1. Sifão entupido 2. Escassez de água	1. Limpe o filtro 2. Adicione água. Agua controlar as regas acima, o sistema deve ser restabelecido.
Bip	E3 Pisca Lento	Bomba entupida	Limpe o gotejador, retire o sistema
-	Nixie flash de tubo	Potência insuficiente, o sistema entra automaticamente no estado de	Aguarde que a luz solar carregue a bateria, em espera automaticamente o estado de funcionamento

Nome do Item	Sistema de Rega Automática Solar
Modelo nº.	BSV-KC008
Painel solar	5W
Bateria	2200mAh
Bombear	2W
Fluxo máximo de água	800 ml/min
Sensor de água	SIM
Temperatura de operação	-10°C a 45°C
Temperatura de armazenamento	-10°C a 45°C

Dicas importantes


1. Não desmonte este produto por si próprio.
2. Não volte, logo ou bata vigorosamente no produto.

As crianças devem usar este produto sob a orientação dos pais.

3. Quando a temperatura ambiente for superior a 45°C ou inferior a 0°C, o produto poderá não funcionar, evite usá-lo.

Ηλιακό Αυτόματο Σύστημα Ποτίσματος

Εγχειρίδιο χρήστη



Ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και χειριστείτε το σωστά σύμφωνα με αυτό.

ΕΠ


Χαρακτηριστικά

1. Σχεδιασμένο για μπαταρία, κατάλληλα, μερικός κήπος χωρίς βρύση και σταθερή παραγωγή ρεύματος.
2. Με τροφοδοσία από ηλιακή ενέργεια, δεν χρειάζεται επλήρωμα καλωδίων.
3. Μην νερά απευθείας από δοχεία όπως κουβάδες, χωρίς την σωστή βρύση.
4. Αυτόματη βρύση σε προεπιλεγμένη χρονική διαστήματα και ποσότητας.
5. Αντικείμενο προσαρμογής για τον φωτισμό νερού όπως οθόνη ελέγχου νερού στο δοχείο.
6. Συμψηφισμένες και σταλλάτες παράγοντα, μπορεί να τους συνδυάσει εύκολα.

Διάγραμμα εγκατάστασης



Πίνακας Δοσολογίας Βελόνης



Οδηγίες λειτουργίας

1. Στερεώστε τον ελεγκτή κοντά στην πηγή νερού, βεβαιώστε ότι οι πλευρές με το κουμπί ON/OFF είναι να είναι στραμμένες προς τα κάτω. Το ύψος των πηνίων από την επιφάνεια του νερού πρέπει να είναι μικρότερο από 1,5μ.

2. Επιστρέψτε τον δείκτη του νερού στον 02 (02) και μετά να τον κινήσετε αριστερά ή δεξιά ανάλογα με τον αριθμό των δεικτών που θέλετε να βάλουμε.

Δοσολογία των δεικτών αυτοεπιρροής

3. Διακοπή των δεικτών αυτοεπιρροής, τον αριθμό δεικτών νερού, το ποσό, το αποτέλεσμα, τα μέτρα κ.λπ., σύμφωνα με το διάγραμμα 8. Η ποσότητα νερού της σελήνης είναι περίπου 0,08 μέλιτρο (δελτα), το άθροισμα της σελήνης, νερό όλων των αυτοεπιρροών είναι 0,08 μέλιτρο, ανάλογα τον αριθμό των αυτοεπιρροών και τη συχνότητα ποτίσματος σύμφωνα με την παρακάτω ετήσια νερό που δεικνύεται και τον αριθμό.

4. Εάν η στάθμη της πηγής νερού είναι υψηλότερη από τους σταλλάτες, πρέπει να εγκαταστήσετε το air lift.
5. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η συσκευή.

1

Η επανεκκίνηση της αντλίας νερού απαιτεί φόρτιση πάνω από 7,0V κατά τη διάρκεια της ημέρας. Φόρτιση: Η δεκαδική τιμή του ψηφιακού σωλήνα είναι συνεχώς αναμμένη.

Μπέρζα	Ενδειξη LED	Αιτία (ΠΡΟΒΛΗΜΑ)	Λύση
Μπέρζα 10 λεπτά	Ε1	Ανεπαρκές νερό	Μετά την προέλαση νερού, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί και λειτουργήσει σύμφωνα με το προγραμματισμένο πρόγραμμα ποτίσματος.
Μπέρζα 10 λεπτά	Ε2	1. Φίλτρο βρωμιάς 2. Φύλαξη νερού	1. Προβλήσει νερό Μετά την αδειαστική των φίλτρων βρωμιάς, το σύστημα πρέπει να επανεκκινήσει.
Μπέρζα 10 λεπτά	Ε3	Ανεπάρκεια νερού	Αδειάζει το στάσιμα νερό στο σύστημα.
-	Ν1	Ανεπάρκεια νερού στο σύστημα	Παραλείπει το ηλεκτρικό αγωγό να φορτίσει την μπαταρία, από κλειστά αντικείμενα σε κατάσταση φόρτισης αντικείμενα απομακρύνονται την κατάσταση λειτουργίας.

Σημείωση: Το σύστημα θα επανεκκινήσει.


Προδιαγραφές

Όνομα αντικείμενου	Ηλιακό Αυτόματο Σύστημα Ποτίσματος
Μοντέλο Ap.	BSV-KC008
Ηλεκτρικό πηνίο	5W
Μπαταρία	2250 mAh
Αντλία	2W
Μέγιστη ροή νερού	800ml/ λεπτό
Υδροστατικός	NA
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C έως 45°C
Αποθήκευση θερμοκρασίας	-10°C έως 45°C

Σημαντικές συμβουλές

Aurinkoautomaattinen kastelujärjestelmä

Ohjekirja



Kiitos tuotteen ostamisesta! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja toimi sen mukaisesti oikein.

7. Paina kasteluilinjäykkä asettaloisei kasteluviini. Vaihteet ovat 3H, 6H, 12H, 24, 36, 7d, 3H 3 tuntea, 6H 6 tuntea, 1d 1 päivä, 2d 2 päivää jne.). Esimerkiksi, jos kasteluvalioid on 01 ja välimatka on 3H, laite kastaa 1 minuutin ajan joka 3 tunti.
8. Kun pumppu käy tyhjäkäynnillä, järjestelmä hylkii sitä. Summitti soi kahdesti minuutissa, ja pieni näyttö vilkkuu hitaasti "E2" (kahdesti minuutissa). Yöllä summitti ei hylkii, vaan näyttö vilkkuu.
9. Kun pumppu on takossa, järjestelmä hylkii sitä. Summitti soi kahdesti minuutissa, ja pieni näyttö vilkkuu hitaasti "E3" (kahdesti minuutissa) ja vesipumppu toimii 3 sekuntia ja pysähtyy 2 sekunniksi. (Summitti ei soi yöllä, vain digitaalinen näyttö E2 vilkkuu.)
10. Purkaus: Kun akku on alle 6.6 V, digitaalisen putken desimaalipiste vilkkuu ja vesipumppu käynnistyy.
- Veden pumpan käynnistäminen uudelleen edellyttää lataamista yli 7.6 V:iin päivän aikana. Lataus: Digitaalisen putken desimaalipiste on jatkuvasti päällä.

Indikaattorit Ohjeet

Surina	LED-merkkiälo	Vika, epäonnistuminen	Ratkaisu
Piippaus	E1	Vedensuute	Veden kirkkaimen jälkeen järjestelmä jatkaa kastatusta automaattisesti kahdeksan minuutiksi.
Piippaus	E2	1. Suodatin tyhjä 2. Vedenpaine	1. Puhdista suodatin 2. Laita vettä kättä nostajalle vähintään 20cm:n korkeuteen, jotta järjestelmä on käynnistetty uudelleen.
Piippaus	E3	Pumppu on tukkeutunut.	Puhdista pumppu, käynnistä järjestelmä uudelleen.
-	Niice putki salama	Järjestelmässä on rikkoutunut sähköautomaattisesti sähky vuotoaika	Odotta aurinkovoiko laadakkoon akkuruoto automaattisesti sulattaa tyhjiin.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi	Aurinkoautomaattinen kastelujärjestelmä
Mallinro	BSV-KC008
Aurinkopaneeli	5W
Akku	2200mAh
Pumppu	2W
Maksimaalinen veden virtaus	800 ml/min
Veden tulo	JDO
Käyttölämpötilä	-10 °C - 45 °C
Varustamislämpötilä	-10 °C - 45 °C


Tärkeitä vinkkejä

- Älä purka tätä tuotetta itse.
- Älä ravittele, hakea tai lyö tuotetta voimakkaasti.
- Älä laeta tuote 18°C tuotetta vähemmän ohjelmassa.
- Kun ympäristön lämpötilä on yli 40 astetta tai alle 0 astetta, tuote saattaa lakata toimimasta. Väitä sen käyttöä.
- Tuotteen upottaminen veteen on kiellettyä. Ja puoli, jossa jollin on, on käännettävä alapäin, muuten vesi voi päästä sisään.


ominaisuudet

- Suunniteltu parvekkeille, terasseille, pienille puutarhoille, joissa ei ole vesihanaa eikä kärkeä virtatähdeksi.
- Aurinkovoimalla toimiva, ei tarvita lisäpöytäosia.
- Veden ottaminen suoraan säiliöstä, kuten lämpökäsi, ilman hakan tarueta
- Automaattinen kastelu emmitta asetettuna välikäsin ja määrinä.
- Automaattinen halyty veden laatuun: kun säiliössä on vedensuute.
- Puhtat, lämmet ja tipputtaajat toimintansa, voit vapaasti yhdistää ne.

Asennuskaavio



Paneelin Esittelykaavio




Käyttöohjeet

- Käynnistä ohjain lähelle vesitähdeksi, varmista, että puoli, jossa on ON/OFF-painike, osoittaa alas päin. Sen korkeuden vedenpinnan yläpuolella on otava alle 1.5 m.
- Asenna käyttövalioidu, painovoimalla, haara, tipputtaajia, suodatin jne. kaasin mukaisesti. Laitteen kasteluvaiko on noin 800 ml/min (eli kaikkien tipputtaajien veden virtaus on yhteensä noin 800 ml/min). Väitä tipputtaajien määrä ja kasteluohje kaikkien ja kaavin todellisen veden tarpeen mukaan.
- Jos vesitähden taso on korkeampi kuin tipputtimet, sinun on asennettava an-sifoni. Litä se postipuutteen asennuskaavion mukaisesti. Ja sen on otava lähelle ohjainta.
- Paina ON/OFF-painiketta kytkemäksesi päälle/pois päältä

Sistem automat de udare solar

Manual de utilizare




Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru! Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl utilizați corect.

En

Caracteristici


1. Conceput pentru balcoane, terase, grădini mici și robinet și surse fără de alimentare.
2. Alimentat cu energie solară, nu este nevoie de cabluri suplimentare.
3. Luarea apei direct din recipient precum găleți, biduri și fișe de un robinet.
4. Udarea automată la intervale și cantități prestabilite.
5. Alarmă automată pentru completarea apei atunci când apa din recipient este insuficientă.
6. Evită, înibșile și picurătorii sunt fuzibile, le puteți așorta liber.

Diagrama de instalare



- ① Panou solar
- ② Controler
- ③ Filtu
- ④ Fiuă OUT
- ⑤ Tee
- ⑥ Picurător
- ⑦ Senzor de nivel al apei
- ⑧ Dupleme furtușă
- ⑨ Teava IN
- ⑩ Anti-sifon

Diagrama Indicatorilor panoului



Instrucțiuni de operare

1. Fixați controlerul lângă sursa de apă, asigurându-vă că panoul cu butonul ON/OFF este orientat în jos. Înălțimea sa deasupra nivelului apei trebuie să fie mai mică de 1,5 m.
2. Fiuă panoul solar în a porții în căi lumina soarelui și poate livra direct. Reglează șurubul panoului pentru a cuprinde mai multă lumină solară cât mai posibil.
3. Instalați conducta de alimentare a apei, conducta de evacuare a apei, senzorul de nivel, picurătorii, filtrul etc., conform diagramei. Butonul de udare al acestui dispozitiv este de aproximativ 800 ml/min (adică sursa debitului de apă al robinet picurătorilor este de 800 ml/min). Vă rugăm să selectați numărul de picurători și frecvența de udare în funcție de necesari resti de apă ai florilor și plantelor.
4. Dacă nivelul sursei de apă este mai sus decât picurătorii, trebuie să instalați anti-sifonul. Conectați-l la conducta de ieșire conform diagramei de instalare. Și trebuie să fie aproape de controler.
5. Apăsăți butonul ON/OFF pentru a porni/opri.

1

7. Apăsăți tasta interval de timp pentru a seta intervalul de udare. Vitezele sunt 3h, 6h, 12h, 15, 20, 30, 3h, 10/3h pentru 3 ore, 6h pentru 6 ore, 15 pentru 1 zi, 20 pentru 2 zile și așa mai departe. De exemplu, dacă viteza de udare este 02 și viteza intervalului este 3h, dispozitivul va uda timp de 2 minute la fiecare 3 ore.

8. Când pompa este inactivă, sistemul va alarma. Buzzer-ul va suna de două ori pe minut, iar ecranul mic va clipi lent "E2" (de două ori pe minut). Alaptes, buzzer-ul nu alarmează, doar ecranul clipește.

10. Descărcare: Când bateria este sub 6.6V, punctul zecimal al tubului digital clipește și pompa de apă este pornită. Pornirea din nou a pompei de apă necesită încărcarea la peste 7.6 V pe parcursul zilei. Incărcare: Punctul zecimal al tubului digital este aprins constant.

Indicații de indicatori

Zumător	Indicator cu LED	Explicare	Soluție
B1P	E1	Periaza de apă	Sistemul va continua să funcționeze conform programului presetat de udare după adăugarea apei. 1. Curățați filtrul
B1P	E2	1. Fiuă înfundată 2. Lipsă de apă	2. Adăugați apă 3. Înălțimea panoului de nivel este înalt, sistemul trebuie resetat.
B1P	E3	Pompa înfundată	Curățați picurătorii, reparați sistemul.
-	Năle sub Mglonet	Putere insuficientă, sistemul intră automat în starea de așteptare	Așteptați cu lumina soarelui să încarce bateria, apoi apăsați automat starea de funcție.

Sistemul se va reporni.

Specificații


Nume articol	Sistem automat de udare solar
Model nr.	BSV-KC008
Panoul solar	5W
Capacitate	2200mAh
Pompa	2W
Debit maxim de apă	800 ml/min
Senzor de apă	DA
Temperatura de operare	-10°C - 45°C
Temperatura de depozitare	-10°C - 45°C

Staturi importante

1. Nu dezamănăți acest produs de unul singur.

Saulės automatinė laistymo sistema

Vartotojo vadovas



Atėję, kad įsigijote mūsų produktą!
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir teisingai juo vadovaukitės.

8. Kai surbūys veikia tuščią akciją, sistema pranešys pavojų. Kas minutę du kartus suskambės žurnelis, o mažai ekranas lefi mirksėti „E2“ (du kartus per minutę). Naktį žurnelis neskamba, mirksėti tik ekranas.

Vandens siurbimo pajėgumas iš naujo reikalauja įkrovimo iki daugiau nei 7.6 V dienos metu. Įkrovimas skaitmeninio vamzdžio dešimtminis taškas rodo atjungtas.

svartas	LED indikatorius	Neuėjimas* Apsisprendimas	Sprendimas
Įvykis	E1	Vandens trūkumas	Įvykus vandens, sistema toliau veikia pagal automatinę laistymo programą.
Įvykis	E2	1. Filtras užsikimšęs 2. Vandens trūkumas	1. Išvalyti filtrą 2. Įpildyti vandenį.
Įvykis	E3	Surbūys užsikimšęs	Įsijungti laistymui, patikrinti sistemą ir išvalyti.
-	Naktį nemirksėti indikatorius	Nepakanka gailė, sistema automatiškai perėja į tuščią akciją	Palaikyti, kol saulės šiluma įkrova bateriją, o sistema automatiškai išjungia darbą iš naujo.

Patlaber restar'ing, sistema bus perkrauta.

Specifikacijos

Prekės pavadinimas	Saulės automatinė laistymo sistema
Modelio Nr.	BSV-K008
Saulės kolektorius	5W
Tūris	2200 ml (l)
Surbūjas	2W
Maksimalus vandens srautas	800 ml/min
Vandens jutiklis	TJAP
Darbinė temperatūra	-10C-45C
Sandėliavimo temperatūra	-10C-45C

Svarbūs patarimai

1. Neordykite sistą gamintojo patys.


4. Valdiklį turėtų naudoti atitinkami profesionalūs technikai.

5. Kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 40°C arba žemesnė nei 0°C, gamintojas gali neįveikti, venkite jo naudoti.

funkcijos


1. Sukurta balkonams, terasoms, mažesni sodams bei čiaupų ir fiksuoto elektros tiekimo.
2. Maitinama saulės energija, nereikia papildomų laidų.
3. Vandens elvimas tiesiai iš vandens, pavyzdžiui, kišeniu, be čiaupo.
4. Automatinis laistymas nustatytais intervalais ir kiekiiais.
5. Automatinis vandens papildymo signalas, kai lauke trūksta vandens.

Montavimo schema



- ① Saulės elementas
 - ② Valdiklis
 - ③ Filtras
 - ④ Mėlyna lemputė
 - ⑤ Ties
- Laistymo vandens lygio jutiklis
0 papildymo silksite
09 IN Vamzdžio
Anti-sifonas

Skapelio indikatorius schema



Naudojimo instrukcijos

1. Prieš įjunkite valdiklį arti vandens sūltinio, įsitikinkite, kad puse ju ON/OFF mygtuku yra nukreipta žemyn. Jo aukštis virš vandens lygio turi būti mažesnis nei 1.5 m.

2. Prietaiso naudojimas: šis prietaisas, kaip ir visi, turi būti naudojamas pagal gamintojo nurodymus. Kad būtų išvengta sugadintų komponentų, šis prietaisas turi būti naudojamas tik pagal gamintojo nurodymus.

3. Naudoti vandens išvalymui.

4. Įsitikinkite, kad vandens sūltinio, išvalymo vandens sūltinio, laistymo, filtro ir pan., vandens sūltinio schema, šis prietaisas laistymo srautas yra apie 800 ml/min. ir, virš laistymo vandens sūltinio suma yra 800 ml/min. Pradėkite pasikirti laistymo sūltinį ir laistymo darbuose pagal faktinį gėlių ir augalų vandens poreikį.

5. Jei vandens sūltinio lygis yra didesnis nei laistymo, turite įdėti an-sifoną. Prisijunkite j prie išėjimo vamzdžio pagal instaliacinę schemą, ir jis turi būti arti valdiklio.

6. Noredami įjungti/išjungti, paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.